

Dance, Dance Dance



Dance

IP-121 サイドチェア
W506×D519×H764×SH422

ブナ ウォールナット
66,000 77,000



Dance Dance

IP-122 アームチェア
W513×D519×H764×SH422×AH601

ブナ ウォールナット
77,000 88,000



Dance

IP-121F サイドチェア
W506×D519×H764×SH422

張り込み
F1 88,000
F2 93,500
L1 104,500
L2 110,000




Dance Dance

IP-122F アームチェア
W513×D519×H764×SH422×AH601

張り込み
F1 99,000
F2 104,500
L1 115,500
L2 121,000




ブナ
ナチュラルホワイト




ブナ
スノーホワイト



ブナ
ミディアムグレー



ブナ
チャコールグレー



ウォールナット
クリア



L1
エンボス 40202



L1
エンボス 40242



L1
エンボス 40243



L1
エンボス 40204



L1
エンボス 40205



L1
エンボス 40206



L1
エンボス 40209



L1
エンボス 40210



L1
エンボス 40215



L1
エンボス 40216



ステンレス
磨き