


Sting wood back chair, Sting low wood back chair




Sting wood back chair

I-141 ラウンジチェア

W630×D575×H780×SH451×AH619

	背:ブナ	背:ウォールナット
F1	198,000	220,000
F2	220,000	242,000
L1	264,000	286,000
L2	286,000	308,000




Sting low wood back chair

I-143 ラウンジチェア

W630×D575×H720×SH391×AH559

	背:ブナ	背:ウォールナット
F1	198,000	220,000
F2	220,000	242,000
L1	264,000	286,000
L2	286,000	308,000



F1 リフ 13/08 F1 リフ 12/80 F1 リフ 07/78 F1 リフ 05/99 F1 リフ 06/77



ブナ ナチュラルホワイト ブナ スノーホワイト ブナ ミディアムグレー ブナ チャコールグレー ウォールナット クリア